## UPSMAN

Con questa guida ci proponiamo di dare un aiuto per l'installazione e la configurazione del software Data-Watch. Ci limiteremo a dare le informazioni di base per un'installazione in ambiente Windows con interfacciamento USB o Seriale. Il CD di installazione è fornito assieme all'UPS. Se dovesse essere necessario è possibile trovare il software DataWatch nella sezione Download del sito www.online-ups.it Quando si avvia l'installazione da CD vedremo a monitor la finestra di avvio dell'utility di installazione con un grafico di progressione percentuale



Successivamente potremo scegliere la lingua e confermare la scelta con il pulsante "OK"



A questo punto si avvierà la procedura di preparazione all'installazione del software



Ci verrà richiesto l'inserimento della licenza: potrete trovare il codice sul retro della custodia del CD.



ATTENZIONE: nell'inserimento del codice rispettare maiuscole e minuscole. In caso di errore il software funzionerà in modalità DEMO. Procedere con il tasto "Avanti"

Accettare le condizioni contrattuali e procedere.



Nella stragrande maggioranza dei casi non è necessario modificare la cartella di installazione del software, ma se dovesse essere necessario lo si può comunque fare dalla finestra successiva.

ی	DataWatch Pro	-		×
	Selezionare la cartella di	insta	llazi	ione
<ul> <li>Introduzione</li> <li>Contratto di licenza</li> <li>Selezionare la cartella di installazione</li> <li>Selezionare set di installazione</li> <li>Selezionare cartella di Collegamento</li> <li>Sommario della preinstallazione</li> <li>Installazione in corso</li> <li>Installazione completata</li> </ul>	Scegliere una cartella di destinazione per questa insta Do <u>v</u> e si desidera installare? C: \Program Files (x86)\UPS <u>Ripristina cartella predefinita</u>	llazion(	e. çegli.	
Installanywhere Annulla	Indietro		Avan	ti

E' ora possibile scegliere quali applicazioni installare. Dal momento che occupano veramente poco spazio consigliamo di spuntare tutte le opzioni disponibili e procedere con il tasto "Avanti"

ی	DataWate	ch Pro	-	×
		Selezionare	e set di ins	tallazione
<ul> <li>Introduzione</li> <li>Contratto di licenza</li> <li>Selezionare la cartella di installazione</li> <li>Selezionare set di installazione</li> <li>Selezionare cartella di Collegamento</li> <li>Sommario della preinstallazione</li> <li>Installazione in corso</li> <li>Installazione completata</li> </ul>	Set di installazione QUPS Viewer (UPS Quida Quid	Personalizzazione SVIEW) S Monitor Software.		× <
Annulla		1	ndietro	Avanti

A questo punto possiamo scegliere dove creare le icone per l'avvio dei programmi.

3	DataWatch Pro		- 🗆 🗙
	Selezionare po	sizione dei d	collegamenti
<ul> <li>Introduzione</li> <li>Contratto di licenza</li> <li>Selezionare la cartella di installazione</li> <li>Selezionare set di installazione</li> <li>Selezionare cartella di Collegamento</li> <li>Sommario della preinstallazione</li> <li>Installazione in corso</li> <li>Installazione completata</li> </ul>	Dove si desidera creare icone del pro In un nuoyo gruppo di programmi In yn gruppo di programmi esistente: Nel menu Avvio Sul desktop Ngla barra di avvio veloce Altro: Ngn creare icone Grea icone per tutti gli utenti	dotto? DataWatch Pro Accessibility	V Scegil
Annulla		Indietro	Avanti

Nella finestra sottostante vediamo che ci viene proposto un riepilogo delle scelte fatte fino a questo punto. Possiamo controllare ed eventualmente correggere tornando indietro per mezzo del relativo pulsante.



Premendo il tasto "Installa" avvieremo la procedura di installazione. Una barra di stato ci indicherà il progresso della procedura stessa.



Ci verrà chiesto di accettare l'apertura di due porte nel "Firewall di Windows". Sarà necessario accettare questa modifica per il corretto funzionamento del programma.

	Open port in Firewall	×
?	UPSTCP needs ports 960 and 5769 opened in the Firewall.	
	Should these ports now be opened in the Windows Firewall?	
	Cancel OK	

La finestra successiva ci comunicherà che l'installazione si è conclusa senza errori.



Al termine dell'installazione si aprirà la finestra di configurazione di UPSMAN.

Device							
Model:							
Search UPS:	No UP	S model defined		~			
Location:	PORTO	MAGGIORE					
Power [VA]:	500	Hold time [m]:	10	~			
Load [VA]:	500	Recharge time [h]:	6				
Date of Batte	ry Installe	stion [DD.MM.YYYY]:	18.05.2	017			
<u>D</u> evice: Port:	USB	~					
Device: Port: Address:	USB	~	Listen Po	ort :	5769		
Device: Port: Address: Licencekey:	USB 4DWP4	<b>∼</b> 4×0034113674	Usten Po UPS ID:	ort:	5769		
Device: Port: Address: Licencekey:	USB 4DWP4	<ul> <li>4×0034113674</li> <li>Reset to Factory S</li> </ul>	Listen Po UPS ID: ettings	ort :	5769		]
Device: Port: Address: Licencekey:	USB 4DWP4	4×0034113674 Reset to Factory S 1995-2016 Generex G	UPS ID: ettings mbH, Har	ort: nburg	5769 . Gema	sny.	

A questo punto l'UPS deve essere acceso e collegato al PC per mezzo del cavo USB. Per mezzo del pulsante "SEARCH UPS" possiamo avviare la procedura di ricerca automatica dell'UPS. In alternativa è possibile effettuare una ricerca manuale per mezzo del menù a tendina a fianco del pulsate "SEARCH UPS". Se la ricerca automatica va a buon fine otterremo una finestra come la seguente:

	Autodetect result	
Result The fol	list Iowing models were automatically del	tected
Please	choose one of it from the list below:	
Туре:	XANTO S-series (black) 2012	¥
	Cancel	ОК

Nel campo "LOCATION" è possibile inserire un'etichetta che ci consente di individuare l'UPS in una rete in cui abbiamo installato più UPS. Premendo il tasto "Advanced Users" vengono attivate tutte le schede utili per la configurazione del software: System, Files, Mail Server e Events.

Il campo "Date of Battery Installation" indica la data di installazione di un UPS nuovo e deve essere aggiornato quando si sostituiscono le batterie.

			OPS	NAN		
evice	System	Files	Mail Server	Events	5	
Model:						
Searc	h UPS:	XANTO	O S-series (blac	k) 2012	~	•
Loca	ation:	PORTO	OMAGGIORE			
Pow	er [VA]:	700	Hold time [n	n]:	5 🗸	•
Load	d [VA]:	700	Recharge ti	me [h]:	8	
Date	e of Batter	y Installa	ation [DD.MM.)	m:	18.05.2017	
Davias						
Device Port	<u>.</u>	USB		~		
<u>Port</u> Add	: : ress:	USB		~	Listen Port:	5769
<u>Device</u> Port Add	: : ress: :ncekey:	USB 4DWP	4×0034113674	~	Listen Port: UPS ID:	5769
Device Port Add	: : ress: ncekey:	USB 4DWP	4X0034113674 Reset to Fa	ctory Set	Listen Port: UPS ID: ettings	5769 0
Port Add Lice	: ress: ncekey: .0.60	USB 4DWP	4X0034113674 Reset to Fa 1995-2016 Ger	ctory Semerex Gr	Listen Port: UPS ID: ettings mbH, Hambur	5769 0 g. Germany.

Il tasto "Reset to Factory Settings" riporta tutti i parametri al valore di fabbrica. In questa finestra sono indicati altri valori come "Power VA" (potenza massima dell'UPS), "Hold Time" (autonomia a pieno carico), "Load VA" (Consumo del carico) e "Recharge Time" (tempo di ricarica). Non devono essere modificati.

ATTENZIONE: Il valore "LOAD VA" deve essere impostato manualmente solo nel caso degli UPS della serie Yunto P che non inviano al software alcuna informazione sulla potenza assorbita dal carico. In tutti gli altri casi non è necessario modificare nulla in questa pagina.

Scheda "System"

"UPSMAN Password" - E' possibile impostare una password che impedisca la modifica delle impostazioni, ma è possibile anche lasciare vuoto questo campo.

Consigliamo di non cambiare i valori nei campi "UPS Check Rate", "UPSMAN HTTP Port" e "Message Port".

Spuntare le caselle "Enable network broadcast for events", "Use SSL as default for all RCCMD events" e "Start Jobs as interactive User" nel caso in cui si utilizzi il modulo RCCMD per lo shutdown di altre postazioni.

Spuntare la casella "Enable Local ShutDown" se si vuole effettuare uno spegnimento automatico del computer in caso di black-out. Il "Down Time" è il tempo che serve al nostro computer per spegnersi. E' importante quindi scegliere un valore leggermente abbondante. Questo tempo verrà detratto dall'autonomia disponibile. Esempio: se abbiamo 20 minuti di autonomia ed un Down Time di 3 minuti, il software ci consentirà di usarne al massimo 17 riservando gli ultimi 3 minuti alla chiusura di Windows e allo spegnimento del computer.

Possiamo comunque scegliere, in caso di un black-out prolungato, di non utilizzare tutta l'autonomia disponibile, ma di iniziare lo shutdown trascorso un tempo a nostra scelta: tale valore andrà inserito nella casella "Initiate Shutdown always after .... " e la casella deve essere ovviamente spuntata.

Bisogna ora decidere se si vuole anche lo spegnimento dell'UPS ed il riavvio automatico del sistema al ritorno della corrente. Per spegnere l'UPS è necessario spuntare la casella "Enable UPS shutdown" dando un ritardo di spegnimento (UPS Down Delay sec.) pari al "Down Time". In pratica lo shutdown di Windows e dell'UPS vengono lanciati contemporaneamente, ma è ovvio che l'UPS deve dare il tempo al computer di spegnersi prima di fermarsi a sua volta. Se si opta per il riavvio manuale al ritorno della corrente è necessario lasciare il valore Zero nella casella "UPS Restore Delay". Se invece si vuole il riavvio automatico è necessario ed opportuno inserire un ritardo di riaccensione di almeno 2 minuti: in questo modo l'UPS si riavvierà solo quando l'alimentazione sarà tornata e sarà stabile da almeno 2 minuti. Eviteremo così di far ripartire il sistema a fronte di un tentativo di ripristino della corrente elettrica, come spesso accade dopo i black-out.

UPSMAN	×
Device System Files Mail Server Events	
System	
UPSMAN Password :	
UPS Check Rate [s]: 5 Upsman HTTP Port: 8081	
Message Port: 960	
Enable network broadcast for events	
<ul> <li>Use SSL as default for all RCCMD events</li> <li>Start Jobs as interactive User</li> </ul>	
System Shutdown:	
Configure	
Enable Local Shutdown     Down time [in].     S     Conligure	
UPS Shutdown:	
Enable UPS Shutdown	
UPS Down Delay [s]: 180 UPS Restore Delay [s]: 0	
SNMP: Audible settings:	
Enable SNMP Support O Beep off O Beep endless	
Restart SNMP Service  Beep 1 times (1 to 9)	
Advanced User OK Annulla	3

Scheda "Files"

E' possibile scegliere il nome del file di LOG degli Eventi e dei Dati e se allegarli o no alle Mail.

			UPS		×	
Device	System	Files	Mail Server	Events		
Attac	h logfiles	to Mail-E	vents			
Event L	ogfile:					
File	name:	upslog.c	sv		Status Dump 🗹	
Log	file max.	Size [kB]	200			
Data Lo	gfile					
File	name:	UpsData	a.csv		Enable 🔽	
Log	file max.	Size [kB]	: 1000		Update Rate [s]:	300
Debug:						
Vrit	te raw dat	a to file				
Adva	anced Us	er			ОК	Annulla

Scheda "Mail Server" Questa scheda consente di impostare i parametri per l'invio delle mail.

				UPS	MAN				×
Device	System	Files	Mail	Server	Events				
E-Mail-C	Configurati	on:							
<b>√</b> Use	E-Mail								
E-Mail a	ddress of	the send	ler:	saee@f	righi.it				
Name o	f the mail	server:		Alberto					
UPS Ad	Iministrato	r E-Mail:		saee@f	righi.it				
SMTP	Authentific	ation:							
Use	SMTP A	uthentific	ation						
	Login:								
	Passwo	ord:							
Server-	Configurat	ion:							
SMTP	port: 25			Use	secure con	nectio	n (TLS en	cryption)	
Adv	anced Us	er					ок	An	inulla

Scheda "Events"

E' possibile aggiungere o togliere Eventi e scegliere che azioni intraprendere per ognuno di essi.



## **UPS MONITOR**

UPSMON è il software di monitoraggio dell'UPS.

Quando avviamo il software UPSMON, se l'UPS è connesso via seriale o USB, si dovrà scegliere come metodo di connessione "Local UPSMAN via TCP/IP"-



				UPS	6 Monitor			- 🗆 🗙
Eile V	jiew Chart Fynct	ions <u>H</u> elp						
<u>1</u> 8	erver: FRIGH	4 Model:	XANTO S-se	ries (black) 2012	Location:	PORTOMAGGIORE	Uptime: 0 Days, 00:06:45	]
6	) 🕍 🔝 🗎	<b>2</b>	<b>9</b>	Count PF:	0 BL:	0 SD: 0		
<b>1</b>		e	Open Devis	ce Testpage Ev	ent Chart			
-		Date	Time	Event				
		05/18/2017	11:59	UPS Status Non	mal			
-		05/18/2017	11:55	UPS Status SHU	TDOWN			
-		05/18/2017	11:55	UPS Status Non	mal			
		05/18/2017	11:55	Connected to U	11/5			
•		L	_					
1	Load/Curr. %	. 8	attery	Input V	olt [V]	Temperature	Autonomy	
	Single Phase	Cap	pacity %	Single	Phase	[C]	Time [min]	
100.0		10.0					276.0	
125.0				301.1		H.2	34.0	
				200.2		80.0		
\$20.0							22.0	
105.0		79.0	71.0	259.3		12	28.0	
				228.4		62.2		
90.0		60.0		223	10	53.3	24.0	
				217.5				
75.0		_50.0		196.5		44	_20.0	
60.0		40.0		100.0		35.5	16.0	
_				175.6		26.7		
45.0		20.0		154.7			12.0	
						17.4		
-20.0		20.0		133.8		8.9		
15.0		10.0		112.9		0.0	4.0	
_							Instant compo	
_0.0	0.0	0.0		92.0		-	0.0	_
UPS-STA	TUS Normal.						Locatine: 11:59:58 Serv	vertime: 11:59:58

La finestra di UPS Monitor consente di avere un quadro generale del funzionamento dell'UPS. Possiamo vedere il grafico a barre che ci indica la potenza erogata dall'UPS, la capacità della batteria, la tensione di ingresso, la temperatura interna della macchina e l'autonomia in tempo reale. In alto a sinistra troviamo un grafico sinottico che indica lo stato dell'UPS e sulla destra la finestra "Event Chart" dove leggere la cronologia degli eventi.

Il pulsante "Open Device Test Page"

ø

apre la finestra per il Test di Batteria, per il controllo della tensione del carica-batteria e della temperatura.

Il pulsante "Open Device Extended Commands"

4

apre una finestra che consente lo spegnimento o il riavvio dell'UPS.

Segnaliamo infine lo "Scheduler" avviabile col pulsante



che consente di programmare dei test di batterie oppure di impostare l'ora di spegnimento serale e riaccensione mattutina anche singolarmente per ogni giorno della settimana.

Per quanto non descritto in questa breve guida vi rimandiamo al manuale dettagliato presente nel cd di installazione del software DataWatch.